






Märklin Elektronik kørepult 6600

II I B O


1. Regulator, acceleration
2. Regulator, bremseforsinkelse
3. Regulator, pause/opholdsvarighed
4. Ind/ud, accelerations- og bremseforsinkelse
5. Ind/ud, pause
6. Nødstop
7. Køreregulator




Tilslutning til kørestrøms-transformator






Tilslutning til belysnings-transformator




Køreregulator – reguleringsområde




Regulatorknapper 1 - 3




Automatisk ophold




Ophold styret af tog nr. 2




Automatisk pendultrafik



Opbremsning før kørselsretningskift



Automatisk stødrangering med TELEX



Rettigheder til vejledningen

Denne vejledning bygger på Märklin originalvejledning "68 637 TN 1283 ju" og offentliggøres på www.digitaltog.dk med tilladelse fra Märklins danske repræsentant fa. Aage Mottlau, Farum.

Vejledningen må ikke mangfoldiggøres uden tilladelse fra rettighedsindehaverne.